



LED Fan Light / Luz LED para ventilador



Reference Table / Tabla de Referencias



Mode/Modelo:	ZS8991
Dimension/Dimensión:	42 inches/42 pulgadas
Power/Potencia:	60W
Voltage/Voltaje:	AC160-265V
Housing Color / Color de la carcasa:	Matt White/blanco mate
Color temperature/Temperatura de color:	3000K-6500K
Luminous efficiency/Eficiencia lumínica:	>90LM/W
Ra:	>80
RPM:	180-240/ min
Motor power/ Potencia del motor:	DC Motor 30W / motor CC 30 W
Frequency modulation/ Modulación de frecuencia:	1~6 levels/ 1~6 marchas
Body material/ Material del cuerpo:	Iron / hierro
Lamp cover material/Material de la pantalla:	PVC
Fan blade material/ Material de las aspas del ventilador:	PC
IP level/Clasificación IP:	IP20
Packaging size /Tamaño del embalaje:	52*52*16.5cm
Gross weight /Peso bruto:	4.7KG
Net weight /Peso neto:	3.9KG
Installation/Instalación:	Suspension/Suspensión
Warranty/Garantía:	Whole machine: 2 years / Motor: 5 years Maquina completa: 2 años / Motor: 5 años



LED Fan Light / Luz LED para ventilador




Reference Table / Tabla de Referencias




Ajuste de marcha 1 Fuerza:	7.3W
Ajuste de marcha 2 Fuerza:	8.8W
Ajuste de marcha 3 Fuerza:	13.3W
Ajuste de marcha 4 Fuerza:	16.7W
Ajuste de marcha 5 Fuerza:	21.5W
Ajuste de marcha 6 Fuerza:	31.1W
Volumen de aire marcha 1 Fuerza:	m3/min 94.75
Volumen de aire marcha 2 Fuerza:	m3/min 114.44
Volumen de aire marcha 3 Fuerza:	m3/min 140.16
Volumen de aire marcha 4 Fuerza:	m3/min 159.58
Volumen de aire marcha 5 Fuerza :	m3/min 180.89
Volumen de aire marcha 6 Fuerza:	m3/min 211.59

Things to note when installing and using the product:/ Cosas a tener en cuenta al instalar y utilizar el producto:




ON/OFF switch



Dimmable switch

- (A). Disconnect power prior to installation, inspection, or removal;
- (B). Do not touch when light is on or when it is hot;
- (C). If there is any problem with the fixture, turn power off and do not attempt to repair unless you are a qualified technician;
- (D). Do not expose to water or rain.



interruptor de
ENCENDIDO/
APAGADO



Interruptor regulable

- (A). Desconecte la alimentación antes de la instalación, inspección o extracción;
- (B). No toque la lámpara cuando esté encendida o cuando esté caliente;
- (C). Si hay algún problema con la luminaria, apague la alimentación y no intente repararla a menos que sea un técnico calificado;
- (D). No la exponga al agua ni a la lluvia.